海外利用

国際ローミング(WORLD WING)の概要 442
海外で利用できるサービスについて 442
ご利用時の確認について. 443
滞在先で電話をかける 445
電話を受ける 446
通信事業者の検索方法を設定する . . . <ネットワークサーチ設定> 447
優先的に接続する通信事業者を設定する
. . . . . <優先ネットワーク設定> 447
通信事業者を待受画面に表示する . . . . . <オペレータ名表示設定> 448
通信方式を確認する . . . . . <在圏状態表示> 448
ローミング中のガイダンスを設定する
. . . . . <ローミングガイダンス設定> 448
ローミング中に着信を受け付けないように設定する
. . . . . <ローミング時着信規制> 449
ローミング中にネットワークサービスを利用する 449

国際ローミング(WORLD WING)の概要

国際ローミング(WORLD WING)とは、FOMAネットワークのサービスエリア外の海外でも、提携する通信事業者のネットワークを利用して通話や通信ができるサービスです。

- 海外のネットワークには、以下の3種類の通信方式があります。本FOMA端末は、3Gサービスエリアで利用できます。(GSM/GPRSサービスエリアでは利用できません。)

3Gネットワーク

世界標準規格である3GPP(3rd Generation PartnershipProject)※に準拠した第3世代移動通信方式です。

※第3世代移動通信システム(IMT-2000)に関する共通技術仕様開発のために設置された地域標準化団体です。

GSM(Global System for Mobile Communications)ネットワーク

世界的に最も普及しているデジタル方式の第2世代移動通信方式です。

GPRS(General Packet Radio Service)ネットワーク

GSM通信方式を利用してGPRSによる高速パケット通信を利用できるようにした第2.5世代移動通信方式です。

- お買い上げ時は、海外でのネットワークの切り替えが自動で行われるよう設定されています。(P.447参照)
- 海外でFOMA端末をご利用いただく前に、以下の冊子もあわせてご覧ください。

冊子名	内容
ご利用ガイドブック(国際サービス編)	サービス内容や利用料金、注意事項など、国際ローミングサービスの詳細を説明しています。
ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)	各ネットワークサービスのサービス内容や注意事項などを説明しています。

お知らせ

- 本書の巻末には、クイックマニュアル「海外利用編」を記載していますので、海外でFOMA端末をご利用いただく際にご活用ください。
- 国番号、国際電話アクセス番号、ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号については、「ご利用ガイドブック(国際サービス編)」またはドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

お知らせ

- 海外でのご利用料金は毎月のご利用料金と合わせてご請求させていただきます。ただし、渡航先通信事業者などの事情により、翌月以降の請求書にてお支払いいただく場合があります。また、同一課金対象期間のご利用であっても同一月に請求されない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

海外で利用できるサービスについて

■音声電話※1

日本国内で利用している電話番号のまま、滞在国内での発着信や、日本や別の国への国際電話発信ができます。

■テレビ電話※1

海外の特定3G携帯通信事業者のユーザや、FOMAユーザと国際テレビ電話ができます。

■ i モード

海外利用設定を行ってください。
詳しくは「ご利用ガイドブック(i モード<FOMA>編)」をご覧ください。

■ i モードメール

日本国内で使用しているアドレスのまま、海外でも i モードメールの送受信ができます。

■SMS

■ i チャネル※2

■パソコンと接続して行うパケット通信

※1 2in1のモードがBモードまたはデュアルモードの場合は、Bナンバーから発信することはできません。

※2 自動更新は海外の通信事業者に接続されたとき、自動的に一時停止されます。 i チャネルの自動更新を再開するには、再度 i チャネル設定を行う必要があります。なお、 i チャネルの海外利用時には、ベーシックチャネルの自動更新についても通信料がかかります。(日本国内では、月額サービス利用料に含まれます)

- 海外では、64Kデータ通信は利用できません。
- マルチナンバーを利用しているときは、付加番号での発信はできません。
- 使用する通信事業者やネットワークにより利用できないサービスがあります。接続可能な国・地域および通信事業者などの情報については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

ご利用時の確認について

ご出発前の確認

海外でFOMA端末を利用する際は、日本国内で次の確認をしてください。

■ご契約について

- 2005年9月1日以降にFOMAサービスをご契約いただいた方は、お申し込み不要です。ただし、FOMAサービスご契約時に不要である旨お申し出いただいた方や途中でご解約された方は、再度お申し込みが必要です。
- 2005年8月31日以前にFOMAサービスをご契約で「WORLD WING」をお申し込みいただいていない方はお申し込みが必要です。
- 「WORLD WING」に対応しているFOMAカード（青色以外）をFOMA端末に取り付けておいてください。（P.37参照）
- 一部ご利用になれない料金プランがあります。

■充電について

- ACアダプタの取り扱い上のご注意についてはP.20参照。
- ACアダプタでの充電方法についてはP.41、P.42参照。

■ネットワークサービスの設定について

ネットワークサービスをご契約いただいている場合、一部を除くネットワークサービスの設定／解除などの操作を、海外からも行えます。

- 設定／解除などの操作が可能なネットワークサービスの場合でも、利用する海外の通信事業者によっては利用できないことがあります。また、日本国内でのみ操作が可能なネットワークサービスもあります。
  海外でネットワークサービスをご利用の際は、ご出発前に「ご利用ガイドブック（国際サービス編）」や「ご利用ガイドブック（ネットワークサービス編）」をご覧ください。

■SMSについて

国際ローミングを利用中でも、日本国内や海外でFOMA端末をご使用の相手や、海外通信事業者をご利用の相手との間でSMSの送受信ができます。

- 海外の通信事業者を利用している相手にSMSを送信するときの宛先は、相手の電話番号の前に「＋」と相手の国番号を入力します。ただし、相手の電話番号が「0」で始まる場合は、「0」を除いた電話番号を入力します。ただし、イタリアなど一部の国・地域に送信するときは「0」が必要な場合があります。
- 海外の通信事業者を利用している相手にSMSを送信したときに、本文中に相手側が対応していない文字が含まれる場合は、それらの文字が正しく表示されないことがあります。詳しくは、「ご利用ガイドブック（国際サービス編）」や「ご利用ガイドブック（ネットワークサービス編）」をご覧ください。

滞在先での確認

海外に到着後、FOMA端末の電源を切った状態から電源を入れると、利用可能な通信事業者が自動的に設定されます。

- 画面の上部には利用中のネットワークの種類が表示されます。
  3G手：パケット通信に対応している3Gネットワーク
  3G/：パケット通信に対応していない3Gネットワーク
- 「オペレータ名表示設定」を「表示あり」に設定しているときは、接続している通信事業者が待受画面に表示されます。
- 「ネットワークサーチ設定」を「オート」に設定している場合は、利用中のネットワークのサービスエリア外に移動すると、自動的に他の利用できる通信事業者のネットワークを検索して接続し直されます。

■お問い合わせについて

海外での紛失や盗難、精算、故障については、取扱説明書裏面の「海外での紛失、盗難、精算などについて」または「海外での故障に関して」をご覧ください。なお、紛失・盗難された後に発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますので、ご注意ください。

- 各お問い合わせ番号の先頭には、滞在先に割り当てられている「国際電話アクセス番号」または「ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号」が必要になります。
- 国際電話アクセス番号、ユニバーサルナンバー用の国際電話識別番号の最新情報については、ドコモの国際サービスホームページをご確認ください。

つづく

■主要国の国番号

国際電話を利用するときや国際ダイヤルアシスト設定などで利用する国番号は、以下の番号を使用してください。(2008年3月現在)

ご利用地域	国番号	ご利用地域	国番号
アイルランド	353	デンマーク	45
アメリカ合衆国	1	ドイツ	49
アラブ首長国連邦	971	トルコ	90
イギリス	44	ニュージーランド	64
イタリア	39	ノルウェー	47
インド	91	ハンガリー	36
インドネシア	62	フィリピン	63
オーストラリア	61	フィンランド	358
オランダ	31	ブラジル	55
カナダ	1	フランス	33
韓国	82	ベトナム	84
ギリシャ	30	ベルギー	32
シンガポール	65	ポーランド	48
スイス	41	ポルトガル	351
スウェーデン	46	香港	852
スペイン	34	マカオ	853
タイ	66	マレーシア	60
台湾	886	モナコ	377
チェコ	420	ルクセンブルク	352
中国	86	ロシア	7

●このほかの国の番号および詳細については、ドコモの「国際サービスホームページ」を確認してください。

■主要国の国際電話アクセス番号(表1)

主要国の国際電話アクセス番号は以下のとおりです。(2008年3月現在)

ご利用地域	アクセス番号	ご利用地域	アクセス番号
アイルランド	00	デンマーク	00
アメリカ合衆国	011	ドイツ	00
アラブ首長国連邦	00	トルコ	00
イギリス	00	ニュージーランド	00
イタリア	00	ノルウェー	00
インド	00	ハンガリー	00
インドネシア	001	フィリピン	00
オーストラリア	0011	フィンランド	00
オランダ	00	ブラジル	0021/0014
カナダ	011	フランス	00
韓国	001	ベトナム	00
ギリシャ	00	ベルギー	00
シンガポール	001	ポーランド	00
スイス	00	ポルトガル	00
スウェーデン	00	香港	001
スペイン	00	マカオ	00
タイ	001	マレーシア	00
台湾	002	モナコ	00
チェコ	00	ルクセンブルク	00
中国	00	ロシア	810

■ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2)
各国のユニバーサルナンバー用国際電話識別番号は以下のとおりです。
(2008年3月現在)

ご利用地域	国際識別番号	ご利用地域	国際識別番号
アイルランド	00	中国	00
アメリカ合衆国	011	デンマーク	00
アルゼンチン	00	ドイツ	00
イギリス	00	ニュージーランド	00
イスラエル	014	ノルウェー	00
イタリア	00	ハンガリー	00
オーストラリア	0011	フィリピン	00
オーストリア	00	フィンランド	990
オランダ	00	ブラジル	0021
カナダ	011	フランス	00
韓国	001	ブルガリア	00
コロンビア	009	ペルー	00
シンガポール	001	ベルギー	00
スイス	00	ポルトガル	00
スウェーデン	00	香港	001
スペイン	00	マレーシア	00
タイ	001	南アフリカ	09
台湾	00	ルクセンブルク	00

- 一部ご利用になれない場合があります。
- ユニバーサルナンバーは、表に記載のある国のみご利用可能です。
- ホテルから電話される場合、電話使用料を別途ホテルから請求される場合があります。(お客様の負担となります)ホテル側に確認してからご利用ください。
- 携帯電話や公衆電話、ホテルなどからユニバーサルナンバーはご利用いただけない場合が多いため、ご注意ください。

帰国後の確認

日本に帰国後は自動的にネットワークが検索され、FOMAネットワークに接続されます。
「ネットワークサーチ設定」は「オート」、または「マニュアル」でFOMAネットワーク(DoCoMo)に設定してください。

滞在先で電話をかける

国際ローミングサービスを利用して、海外から音声電話やテレビ電話をかけることができます。

滞在国外(日本を含む)に電話をかける

電話帳を利用して日本に国際電話をかける

滞在先から日本の一般電話、携帯電話に電話をかける場合、電話帳から簡単な操作で国際電話をかけることができます。

- 電話番号が「0」で始まる場合のみ有効です。また、あらかじめ「国際ダイヤルアシスト設定」の「自動変換機能設定」を「ON」および「日本(81)」に設定しておく必要があります。(お買い上げ時の設定)

1 電話帳詳細画面▶(通話)または●(発信)

- ✉(テレビ電話)を押すと国際テレビ電話発信になります。

2 発信

電話番号の先頭の「0」が「+81」に置き換わって発信されます。

- 「元の番号で発信」を選択した場合は、電話帳に登録されている電話番号のままの発信になります。

お知らせ

- リダイヤルや発信履歴などからも、また直接ダイヤル入力しても同様の操作で国際電話をかけることができます。

「＋」を利用して国際電話をかける

発信時に0を1秒以上押すと「＋」が入力できます。「＋」を利用すれば、滞在先から日本などに国際電話をかけることができます。

1 0（1秒以上）▶国番号→地域番号（市外局番）→相手先電話番号の順に入力▶ または ●（発信）

- 日本に国際電話をかける場合は、国番号に「81」を入力してください。
- 地域番号（市外局番）が「0」で始まる場合には、「0」を除いて入力してください。ただし、イタリアなど一部の国・地域におかけになるときは「0」が必要な場合があります。
- ✉（テレビ電話）を押すと国際テレビ電話発信になります。

国際電話発信

あらかじめ、国番号設定（P.61参照）で国番号を登録していると、滞在先から日本などに国際電話をかけることができます。なお、下記は海外での手順になります。

1 電話番号を入力

または

電話帳・リダイヤル・発信履歴・着信履歴の詳細画面を表示

2 ≡OK（機能）▶国際ダイヤルアシスト▶電話をかけたい国の国名称を選択▶ または ●（発信）

- ✉（テレビ電話）を押すと国際テレビ電話発信になります。

滞在国内に電話をかける

日本国内で電話をかけるように、相手の電話番号を入力して音声電話やテレビ電話をかけます。

1 相手先電話番号を入力▶ または ●（発信）

- ✉（テレビ電話）を押すとテレビ電話発信になります。
- 電話帳を利用して滞在国内に電話をかける場合は、P.445手順2で「元の番号で発信」を選択してください。

海外にいるWORLD WING利用者に電話をかける

相手が国際ローミング中の場合は、滞在国内に電話をかける場合でも、日本への国際電話として電話をかけてください。

電話を受ける

日本国内での操作と同じ操作で海外でも音声電話やテレビ電話を受けることができます。（P.64参照）

■日本から電話をかけてもらうときは

日本国内で通常と同じように、お客様の電話番号を入力して電話をかけてもらうだけで、海外で日本からかかってきた電話を受けることができます。

「090−XXXX−XXXX」を入力して電話をかける

または

「080−XXXX−XXXX」を入力して電話をかける

■日本以外の国から電話をかけてもらうときは

滞在先に関わらず日本経由で電話をかけるため、日本への国際電話と同じように「発信国の国際電話アクセス番号」と「81」（日本の国番号）を先頭に付け、お客様の電話番号から先頭の「0」を除いた電話番号を入力して電話をかけてもらいます。

「発信国の国際電話アクセス番号−81−90−XXXX−XXXX」を入力して電話をかける

または

「発信国の国際電話アクセス番号−81−80−XXXX−XXXX」を入力して電話をかける

お知らせ

- 国・地域により、着信の場合であっても国際転送料を含んだ着信料がかかります。
- 相手が発信者番号を通知して電話をかけてきた場合でも、海外の通信事業者によっては、発信者番号が通知されない場合があります。また、相手が利用しているネットワークによっては、相手の発信者番号とは異なる番号が通知される場合があります。
- 海外での利用時には、「非通知着信設定」、「登録外着信拒否」、「電話帳指定設定(指定発信制限は除く)」が動作しない可能性があります。また、「通話中の着信動作選択」の設定に関わらず、「通常着信」として動作する可能性があります。
- 国際ローミング中に電話がかかってきた場合は、いずれかの国からの電話であっても日本から国際転送されます。発信者には日本までの通話料がかかり、着信者には国際転送料を含んだ着信料がかかります。

<ネットワークサーチ設定>

通信事業者の検索方法を設定する

利用中のネットワークが圏外になった場合に、自動的にネットワークを検索して他の通信事業者に接続し直すかどうかを設定します。

1 (MENU)▶設定▶ネットワーク設定▶国際ローミング設定▶ネットワークサーチ設定▶項目を選択

オート.....自動的に他の通信事業者に接続し直します。設定が終了します。

マニュアル.....一覧で表示される通信事業者に手動で接続します。
利用できない通信事業者には「×」が表示されます。

ネットワーク再検索...「オート」に設定しているときは、自動的に接続先が切り替わり、設定が終了します。
「マニュアル」に設定しているときは、通信事業者の一覧が表示されます。

2 通信事業者を選択

- (✉)(更新)を押すと再度通信事業者の一覧が表示されます。

お知らせ

- FOMAカードが挿入されていないときは設定できません。
- 「マニュアル」に設定しているときに圏外になった場合は「📵」が表示されます。
- 「マニュアル」に設定しているときに圏外でFOMA端末の電源を入れ直した場合は、圏内で再度通信事業者を選択してください。

<優先ネットワーク設定>

優先的に接続する通信事業者を設定する

「ネットワークサーチ設定」を「オート」に設定しているときに接続する通信事業者の優先順位を設定します。通信事業者は20件まで登録できます。

1 (MENU)▶設定▶ネットワーク設定▶国際ローミング設定▶優先ネットワーク設定

- 登録済みの通信事業者を選択すると、登録内容を確認できます。

2 (iモード)(機能)▶リストから登録

- 国名で通信事業者を検索する場合は、(✉)(検索)を押して国名を選択します。国選択リストで再度(✉)(検索)を押し、国名を入力して検索することもできます。

3 通信事業者を選択▶(●)(確定)▶(✉)(完了)▶YES

優先ネットワーク設定表示中の機能メニュー

機能メニュー	操作・補足
在圏ネットワーク登録	現在接続している通信事業者を登録します。▶(✉)(完了)▶YES
リストから登録	P.447「優先的に接続する通信事業者を設定する」参照

つづく

機能メニュー	操作・補足
マニュアル登録	国番号とオペレータ番号を入力して通信事業者を登録します。リストにない通信事業者も登録できます。 ▶国番号(3桁)とオペレータ番号(2～3桁)を入力 ▶✉(完了)▶YES
優先順位変更	▶変更後の優先順位を選択▶✉(完了)▶YES
1件削除	▶YES▶✉(完了)▶YES
全削除	▶YES▶✉(完了)▶YES

お知らせ

- 本機能の設定に関わらず、「DoCoMo」のネットワークが利用可能な場合は、優先的に接続されます。
- 本機能の設定はFOMAカードに記憶されます。
- FOMAカードが挿入されていないときは設定できません。

<オペレータ名表示設定>

通信事業者を待受画面に表示する

現在接続している通信事業者を待受画面に表示するかどうかを設定します。

1 MENU▶設定▶ネットワーク設定▶国際ローミング設定▶オペレータ名表示設定▶表示あり・表示なし

「表示あり」に設定したときは

待受画面に通信事業者名が表示されます。ただし、「DoCoMo」のネットワークを利用している場合は表示されません。

通信事業者名

<在圏状態表示>

通信方式を確認する

現在接続している通信事業者が回線交換(CS)※1、パケット交換(PS)※2に対応しているかどうかを表示します。

※1 音声電話、テレビ電話、SMSなどで使用する通信方式
※2 iモード、iモードメールなどで使用する通信方式

1 MENU▶設定▶ネットワーク設定▶在圏状態表示

<ローミングガイダンス設定>

ローミング中のガイダンスを設定する

国際ローミング中に音声電話やテレビ電話がかかってきたときに、相手に国際ローミング中であることを通知するガイダンスを流すように設定します。

- ローミングガイダンスを設定した場合でも、海外通信事業者により、外国語のガイダンスが流れる場合があります。
- ガイダンス設定を行わない場合でも、海外通信事業者で設定している呼び出し音が流れます。
- 日本国内で設定してください。

1 MENU▶サービス▶ローミングガイダンス設定▶以下の操作を行う

項目	操作・補足
開始	▶YES
停止	▶YES
確認	「ローミングガイダンス設定」の設定内容を確認します。 ▶YES

＜ローミング時着信規制＞

ローミング中に着信を受け付けないように設定する

●海外の通信事業者によっては、設定できないことがあります。

1 MENU▶設定▶ネットワーク設定▶国際ローミング設定▶ローミング時着信規制▶以下の操作を行う

項目	操作・補足
開始	▶項目を選択 **全着信規制** . . . . 音声電話やテレビ電話を含め、すべての着信を受け付けません。 **デジタル通信着信規制** . . . . テレビ電話の着信のみを受け付けません。 ▶YES▶ネットワーク暗証番号を入力 ●ネットワーク暗証番号についてはP.128参照。
停止	▶YES▶ネットワーク暗証番号を入力 ●ネットワーク暗証番号についてはP.128参照。
確認	「ローミング時着信規制」の設定内容を確認します。 ▶YES

ローミング中にネットワークサービスを利用する

海外から留守番電話サービスや転送でんわサービスなどのネットワークサービスの一部を利用します。
また、ローミングガイダンスの設定も行うことができます。
●2in1の「着信回避設定」についてはP.428参照。

滞在先で留守番電話サービスの操作をする

1 MENU▶設定▶ネットワーク設定▶国際ローミング設定▶留守番電話(海外)▶項目を選択▶YES▶音声ガイダンスに従って操作

滞在先で転送でんわサービスの操作をする

1 MENU▶設定▶ネットワーク設定▶国際ローミング設定▶転送でんわ(海外)▶項目を選択▶YES▶音声ガイダンスに従って操作

滞在先でローミングガイダンスの操作をする

1 MENU▶設定▶ネットワーク設定▶国際ローミング設定▶ローミングガイダンス(海外)▶YES▶音声ガイダンスに従って操作

滞在先で遠隔操作の設定をする

1 MENU▶設定▶ネットワーク設定▶国際ローミング設定▶遠隔操作設定(海外)▶YES▶音声ガイダンスに従って操作

滞在先で番号通知お願いサービスの操作をする

1 MENU▶設定▶ネットワーク設定▶国際ローミング設定▶番号通知お願いサービス▶YES▶音声ガイダンスに従って操作

お知らせ

- 海外から操作した場合は、利用した国の国際通話料がかかります。
- あらかじめ「遠隔操作設定」を設定する必要があります。
- ネットワークサービスの詳細は「ご利用ガイドブック(国際サービス編)」や「ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)」をご覧ください。